

Link do produktu: <https://uroute.pl/nawigacja-ciezarowa-uroute-7-gps-84f8-512-truck-wysoka-jasnosc-ekranu-p-8.html>



Nawigacja ciężarowa UROUTE 7" gps 84F8 / 512 TRUCK. Wysoka jasność ekranu!

Cena	459,00 zł
Cena poprzednia	469,00 zł

Opis produktu

Nawigacja ciężarowa UROUTE TRUCK 84F-8

- 7" wyświetlacz HD wysokiej jasności
- Najnowsza szybka pamięć 512 MB RAM / 16GB ROM
 - Dedykowany procesor
- Wysokiej jakości, stabilny GPS
 - Wysoka jasność ekranu
 - Szeroki zakres barw
 - Transmitter FM
 - Zasilanie 12 - 30 V

Wgrana **najnowsza mapa**

Mapa zawiera tryb ciężarowy z ADR oraz punkty POI dla aut ciężarowych i osobowych. Dodatkowo AUTOBUS, BUS auto osobowe i ustawienia własne. Wgrane **fotoradary całej Europy - bez Rosji**

Oryginalny hologram UROUTE na tylnej ścianie świadczy o oryginalności urządzenia.

Nawigacja odblokowana , działa z dowolnym oprogramowaniem dla systemu WinCE

Lista Map Państw Europy

Albania | Andora / Austria / Azerbejdżan | Białoruś | Belgia | Bośnia i Hercegowina | Bułgaria | Chorwacja | Cypr | Czechy | Dania | Estonia | Finlandia | Francja | Niemcy | Gibraltar | Grecja | Węgry | Islandia | Irlandia | Włochy | Kazachstan | Kosowo | Litwa | Łotwa | Lichtenstein | Luksemburg | Macedonia | Malta | Mołdawia | Monaco | Czarnogóra | Holandia | Norwegia | Polska | Portugalia | Rumunia | San Marino | Serbia | Słowacja | Słowenia | Hiszpania | Szwecja | Szwajcaria | Ukraina | Wielka Brytania | Watykan

Nawigacja gotowa do pracy. Wyjmij z pudełka, zamontuj w samochodzie i w drogę.
Skonfigurowana na samochód ciężarowy

Ustawiony profil ciężarowy - ustawienia fabryczne:

- Maksymalna prędkość: 80 km/h
 - Długość - 12.00 m
 - Szerokość - 2,50 m
 - Wysokość - 4.00 m
 - Przyczepa - TAK
 - OSIE - 4
- Max. dopuszczalna masa - 40 t
 - Masa Rzeczywista - 30 t
- Ładunek (ADR trzeba wybrać jaki, jeśli używasz)

Jeśli potrzebujesz zmienić parametry wejdź do: **Ustawienia (skrzyżowany klucz i śrubokręt) / Ustawienia trasy**

Każdy element ustawień można edytować według potrzeb.

Pola danych - widoczne w prawym dolnym rogu

- Odległość
- Czas pozostały
- Czas przyjazdu

Jeśli potrzebujesz zmienić pola wejdź do: **Ustawienia (skrzyżowany klucz i śrubokręt) / Ustawienia nawigacji wizualnej / pola danych**

Szybkie Menu (prawy górny róg)

- **Wyszukiwanie połączone**
 - Ulubione
 - Historia
 - Edytuj trasę
 - Ustawienia trasy
 - Ustawienia mapy
 - **Gdzie jestem**
 - Anulu trasę

ASYSTENT MANEWRU

W lewym górnym rogu zobaczysz pole w którym **wyświetla się następny manewr np. (rondo, skrzyżowanie, zjazd z autostrady itp.)** oraz odległość do tego manewru. Mniejsza ikona pokazuje kolejny manewr, jeśli jest blisko.

Zalety nawigacji UROUTE TRUCK

- Bardzo prosty w obsłudze **interfejs**
- **Ogromne możliwości konfiguracji** programu
 - **Szybkie** wyznaczanie tras
- Trasy alternatywne w różnych algorytmach (sugerowany algorytm dla ciężarówek, **Metoda planowania trasy - ŁATWA**)
 - Punkty pośrednie w nieograniczonej ilości
- Dokładne i pewne prowadzenie, mnóstwo wartościowych informacji podczas jazdy **m.in. parkingi, stacje benzynowe.**
- **Nawigacja uwzględnia podczas wyznaczania trasy wysokość mostów, kąty zakrętów, ograniczenia tonażowe i wiele innych**
 - **przepisy innych krajów:** prędkości, promile, inne wymagania
 - **ograniczenia prędkości**
 - trasa alternatywna
 - **asystent parkowania:** najbliższe parkingi
 - **asystent tankowania:** najbliższe stacje benzynowe
 - **asystent pasa ruchu:** wyświetlana nad mapą informacja graficzna o zmianie pasa ruchu
 - ostrzeżenia dźwiękowe i graficzne