

Link do produktu: <https://uroute.pl/nawigacja-ciezarowa-uroute-7-gps-84f8-512-truck-wysoka-jasnoc-ekranu-p-8.html>



## Nawigacja ciężarowa UROUTE 7" gps 84F8 / 512 TRUCK. Wysoka jasność ekranu!

Cena	<b>459,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>469,00 zł</b>

### Opis produktu

## Nawigacja ciężarowa UROUTE TRUCK 84F-8

- **7" wyświetlacz HD wysokiej jasności**
- **Najnowsza szybka pamięć 512 MB RAM / 16GB ROM**
  - Dedykowany procesor
- **Wysokiej jakości, stabilny GPS**
  - **Wysoka jasność ekranu**
  - **Szeroki zakres barw**
    - **Transmitter FM**
  - **Zasilanie 12 - 30 V**

Wgrana **najnowsza mapa**

**Mapa zawiera tryb ciężarowy z ADR oraz punkty POI dla aut ciężarowych i osobowych.** Dodatkowo AUTOBUS, BUS auto osobowe i ustawienia własne. Wgrane **fotoradary całej Europy - bez Rosji**

**Oryginalny hologram UROUTE na tylnej ścianie świadczy o oryginalności urządzenia.**

**Nawigacja odblokowana , działa z dowolnym oprogramowaniem dla systemu WinCE**

### Lista Map Państw Europy

Albania | Andora / Austria / Azerbejdżan | Białoruś | Belgia | Bośnia i Hercegowina | Bułgaria | Chorwacja | Cypr | Czechy | Dania | Estonia | Finlandia | Francja | Niemcy | Gibraltar | Grecja | Węgry | Islandia | Irlandia | Włochy | Kazachstan | Kosowo | Litwa | Łotwa | Lichtenstein | Luksemburg | Macedonia | Malta | Mołdawia | Monaco | Czarnogóra | Holandia | Norwegia | Polska | Portugalia | Rumunia | San Marino | Serbia | Słowacja | Słowenia | Hiszpania | Szwecja | Szwajcaria | Ukraina | Wielka Brytania | Watykan

**Nawigacja gotowa do pracy. Wyjmij z pudełka, zamontuj w samochodzie i w drogę.  
Skonfigurowana na samochód ciężarowy**

**Ustawiony profil ciężarowy - ustawienia fabryczne:**

- **Maksymalna prędkość: 80 km/h**
  - Długość - 12.00 m
  - Szerokość - 2,50 m
  - Wysokość - 4.00 m
  - Przyczepa - TAK
    - OSIE - 4
- **Max. dopuszczalna masa - 40 t**
  - Masa Rzeczywista - 30 t
- Ładunek ( ADR trzeba wybrać jaki, jeśli używasz)

Jeśli potrzebujesz zmienić parametry wejdź do: **Ustawienia (skrzyżowany klucz i śrubokręt) / Ustawienia trasy**

**Każdy element ustawień można edytować według potrzeb.**

---

## Pola danych - widoczne w prawym dolnym rogu

- Odległość
- Czas pozostały
- Czas przyjazdu

Jeśli potrzebujesz zmienić pola wejdź do: **Ustawienia (skrzyżowany klucz i śrubokręt)** / **Ustawienia nawigacji wizualnej / pola danych**

## Szybkie Menu (prawy górny róg)

- **Wyszukiwanie połączone**
  - Ulubione
  - Historia
  - Edytuj trasę
  - Ustawienia trasy
  - Ustawienia mapy
  - **Gdzie jestem**
    - Anulu trasę

### ASYSTENT MANEWRU

W lewym górnym rogu zobaczysz pole w którym **wyświetla się następny manewr np. (rondo, skrzyżowanie, zjazd z autostrady itp.)** oraz odległość do tego manewru. Mniejsza ikona pokazuje kolejny manewr, jeśli jest blisko.

## Zalety nawigacji UROUTE TRUCK

- Bardzo prosty w obsłudze **interfejs**
- **Ogromne możliwości konfiguracji** programu
  - **Szybkie** wyznaczanie tras
- Trasy alternatywne w różnych algorytmach (sugerowany algorytm dla ciężarówek, **Metoda planowania trasy - ŁATWA**)
  - Punkty pośrednie w nieograniczonej ilości
- Dokładne i pewne prowadzenie, mnóstwo wartościowych informacji podczas jazdy **m.in. parkingi, stacje benzynowe.**
- **Nawigacja uwzględnia podczas wyznaczania trasy wysokość mostów, kąty zakrętów, ograniczenia tonażowe i wiele innych**
  - **przepisy innych krajów:** prędkości, promile, inne wymagania
    - **ograniczenia prędkości**
      - trasa alternatywna
    - **asystent parkowania:** najbliższe parkingi
    - **asystent tankowania:** najbliższe stacje benzynowe
  - **asystent pasa ruchu:** wyświetlana nad mapą informacja graficzna o zmianie pasa ruchu
    - ostrzeżenia dźwiękowe i graficzne